

KÓDOVÁNÍ OVLADAČŮ

HSE 2 40/868MHz, HSM 2/4 40/868MHz, HS 2/4 40/868MHz

1. Vysílač, který má předat kód (předávací vysílač) a vysílač, který se má kód naučit (přizpůsobený vysílač) podržte přímo vedle sebe.
2. Stiskněte požadované tlačítko předávacího vysílače a podržte ho stisknuté. LED předávacího vysílače nyní svítí trvale.
3. Okamžitě potom stiskněte požadované přizpůsobované tlačítko přizpůsobovaného vysílače a podržte ho stisknuté – LED přizpůsobovaného vysílače bliká nejdříve 4 sekundy pomalu a po úspěšném postupu přizpůsobení začne blikat rychleji.
4. Uvolněte tlačítka předávacího vysílače a přizpůsobovaného vysílače.

Proveďte funkční kontrolu! V případě nesprávné funkce je nutno opakovat kroky 1-4.

POZOR! Během postupu přizpůsobení při stisku tlačítka předávacího vysílače může dojít k rozjetí vrat, pokud se na ně naprogramovaný přijímač nachází v blízkosti!

Pokud během pomalého blikání uvolníte tlačítko přizpůsobovaného spínače, postup přizpůsobení se přeruší.

Ruční vysílače je nutno chránit před přímým slunečním zářením, před vlhkostí a prachem. Při nerespektování může při proniknutí vlhkosti dojít k ovlivnění funkce!!

Místní podmínky mohou mít vliv na dosah dálkového ovládání.

Ruční vysílače smějí používat jen osoby, které jsou zaškolené do způsobu funkce dálkově řízených systémů vrat!

Ruční vysílače nepatří do rukou dětem!!