

# VÝSUVNÉ MARKÝZY

## NÁVOD K OBSLUZE

Konstrukce markýzy je vyrobena z hliníkových slitin a ocele, je bezúdržbová. Potah markýzy je vyroben ze speciální 100 % akrylátové látky určené přímo pro výrobu markýzy. Látka je velice hustě tkaná, aby se nečistoty nedostávaly dovnitř látky, je stálobarevná, odolná proti plísňím a impregnovaná proti vodě.

### **1. Ovládání ruční**

Markýza na ruční pohon je ovládána pomocí převodovky umístěné na konci válce, na levé nebo pravé straně. Převodovka je zakončena okem do kterého stačí nasadit přenosná klika. Otáčením kliky můžeme markýzu libovolně vysouvat. V jakékoliv poloze lze markýzu zastavit nebo můžete markýzu vysunout do krajní polohy. Krajní poloha vysunutí je poloha, kdy ramena jsou vysunuta na maximum. V této poloze může být však látka mírně prověšena, a proto je nutné přiměřeně vypnout látku tím, že klikou otočíme přibližně jednou až dvakrát nazpět. Dbejte na to, aby se látka navíjela na trubku vždy vrchem!

### **2. Ovládání elektrické**

Markýza na elektrický pohon se ovládá:

- a) spínačem. Při zapnutí markýzy vpřed (resp. vzad) se markýza v krajní poloze sama vypne díky koncovému vypínači. Markýzu můžete zastavit v jakékoli mezipoloze.
- b) automatickým řízením, např. slunce/vítr, dálka /vítr apod.

V tomto případě se řiďte příslušným návodem.

- Při častém používání, v případě, že by se motor přehřál, tepelná pojistka zabudovaná přímo v motoru vypne a po vychladnutí (asi po 10 minutách) motor začne opět pracovat.
- Při větru nebo dešti je zakázáno markýzu vysouvat, pokud je markýza vysunutá je nutné ji co nejdříve zasunout.. V případě zmoknutí markýzy je nutné markýzu po dešti vysunout a nechat vyschnout.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Při vytažení za větru případné deště je možné, že se závěsy ramen ohnou nebo poškodí. V takovém případě se na tuto opravu záruka nevztahuje. Ani v případě, že je nainstalována automatika s funkcí proti větru (je totiž možné, že vítr přijde před bouřkou velmi silný a nárazový a markýza se nestačí zasunout).

Markýza je určena k montáži výhradně na budovy, nikoliv na jiná zařízení.

### **Instrukce pro mytí:**

Použijte běžný mýdlový saponát s vodou při teplotě do 40°C.

V žádném případě se nesmí použít rozpouštědel.

V případě poruchy nebo nutnosti servisu kontaktujte výrobce:

Univers Tech s.r.o. ICO:27106985 DIC: CZ27106985  
Americká 2772, Kladno, Tel/fax: 312 663 234