

**Univers Tech s.r.o., Americká 2772, 272 01 Kladno
tel: 312 679 060**

N Á V O D N A O B S L U H U V E R T I K Á L N Í C H Ž A L U Z I Í

Stahování lamel se provádí pomocí ovládacího provázku, při stahování žaluzií musí být lamely kolmo na pojezdový profil.

Natáčení lamel se provádí ovládacím řetízkem, lamely je možno otáčet o 180°. Vzhledem k tomu, že každá lamela je proti poškození jištěna třecí spojkou, je možné při chybném zacházení, že se lamela otočí jinak než ostatní. Tyto výchytky natočení lze lehce shrnout tím, že žaluzii 2 x protočíme o celých o 180°. Při úplném zavření netahejte dále za ovládací řetízek ve směru zavírání.

V případě poruchy nebo nutnosti servisu volejte shora uvedené telefonní číslo.