

## Návod k obsluze – vjezdová brána

Vjezdová brána osazena pohony může být obsluhovaná buď dálkově nebo spínačem.

Některé typy ovladačů jsou jištěny proti náhodnému stisknutí tím, že nedají impuls pokud se nedrží tlačítko alespoň 1 sekundu.

Síla motorů je nastavena od výrobce a ověřena montážní firmou.

Brána je jištěna fotobuňkami. V případě, že se brána bude zavírat a dojde k přerušení infrapaprsku, který vysílá fotobuňka, začne se brána opět otevírat. Z tohoto důvodu hrozí nebezpečí, že brána zůstane po odjezdu otevřená.

Bránu je tedy nutné ovládat pouze pod dozorem a doporučujeme vyčkat dokud brána nebude celá zavřená.

Při výpadku elektrické energie je možno bránu otevřít mechanicky po odblokování pohonů a elektrozámku.

**Vjezdovou bránu musí obsluhovat pouze osoba k tomu pověřená a seznámená s obsluhou brány.  
Jakékoliv zásahy do pohonů vjezdové brány a elektrického příslušenství je oprávněna provádět pouze autorizovaná firma !**

**Vjezdovou bránu je potřeba ovládat pouze pod dozorem, aby nedošlo k případnému zranění a poškození věcí.**

Univers Tech s.r.o.

Americká 2772, Kladno, tel: 312679060 fax: 312679083