

Návod k použití rolovací uzávěr s bočním motorem

Mříž může být poháněna přímo bočním motorem s integrovanou pádovou brzdou. Ta v případě poruchy zablokuje mříž a zabrání pádu.

Nebo zvláště u mříží větších rozměrů může být mříž poháněna bočním pohonem s řetězovým převodem a externí pádovou brzdou, která při poruše zajistí mříž před pádem.

Ovládání rolety může být tlačítkovým spínačem nebo klíčovým spínačem. Mříž se pohybuje směrem nahoru nebo dolů (do koncových poloh) podle směru který držíte na spínači. Mříž je v pohybu pouze v případě držení stisknutého ovladače – v případě uvolnění ovladače dojde k okamžitému zastavení mříže. V případě nedostatečného držení směru může dojít k poškození spínače, proto směry držte dostatečně pevně.

Nouzový pohon : v případě výpadku elektrické energie je možnost mříž ovládat manuálně klikou. Kliku zasuněte do otvoru v motoru a otáčením doleva nebo doprava roletu zavíráte nebo otevíráte. Pozor pokud přejedete přes koncové polohy může dojít k poškození motoru. Proto při ručním pohonu úplně roletu nezavírejte a neotvírejte. (V případě nouzového řetězového pohonu se řiďte návodem k motoru).

Roleta musí být minimálně jednou za rok servisována, zkontrolována a seřízena odbornou firmou. Pokud nebude tak učiněno, výrobek pozbývá záruky. Na mříži ve spodní části je při montáži umístěn štítek s označením kontaktů a příštím termínem pravidelné servisní prohlídky.

Upozornění : Mříže nejsou vybaveny žádným bezpečnostním prvkem, proto je zde použito ovládání „mrtvý muž“, kdy mříž je v pohybu pouze tehdy, pokud je držen ovládací prvek. Mříž může ovládat pouze osoba starší 18 let, proškolená a odpovědná za ovládání mříže. Mříž může být ovládána pouze za předpokladu 100% viditelnosti na celou plochu mříže. Osoba, která ovládá mříž nese plnou odpovědnost za škody či zranění způsobené pohybem mříže.

Prostudujte si také návod k motoru a případně dalších prvků. Pokud je použito ovládání pulzní a nebo dálkové, pak zařízení musí být vybaveno bezpečnostními prvky dle předpisů

Všechny práce smí provádět jen odborně způsobilá osoba jen v případě že zařízení je v klidu a odpojeno od energie.

Proškolení za dodavatele provedl :

Proškolen za objednatele :

Datum: